

## RI-110 感應式讀頭接線說明 (Wiegand 或 RS-485 輸出)

### CN6 電源輸入及 Wiegand 信號輸出

紅	黑	棕	橙	黃	綠	藍	紫
1	2	3	4	5	6	7	8

- PIN1 直流電源+12V 輸入
- PIN2 電源接地
- PIN3 DATA0(Wiegand) 輸出
- PIN4 DATA1(Wiegand) 輸出
- PIN5 CARD(Wiegand) 輸出
- PIN6 開門信號輸入(驅動外接 LED 陽極)
- PIN7 防破壞接點輸出
- PIN8 電源接地

### CN3 接 RS-485 通訊介面

黑	紅
1	2

TR-TR+

